

Guia de instalacion

(laminas autoadhesivas)

Proceso claro y ordenado para conseguir una colocacion limpia, estable y con un acabado visual uniforme.

Las laminas autoadhesivas permiten renovar una superficie de forma rapida y sin obras complejas, pero el resultado depende directamente de la preparacion, la alineacion y el remate. Esta guia resume los puntos clave para instalar con criterio y mantener una lectura visual limpia desde el primer dia.

▶ Secciones principales

1 Preparacion

La calidad se decide antes de colocar la primera pieza. Compruebe que la base sea dura, estable y sin movimiento. Puede trabajar sobre azulejo, tarima, parque o tablero conglomerado, pero no sobre moqueta, ya que cede, retiene suciedad y acaba marcando la superficie con el uso. Revise tambien la planitud: si hay escalones, abombamientos, esquinas levantadas o irregularidades acusadas, conviene corregirlas antes para evitar tensiones, juntas abiertas o zonas blandas al pisar.

Prepare las herramientas con antelacion — regla, escuadra, cutter o tijeras segun el material — y planifique cortes y remates antes de empezar. Deje el material en la estancia durante **48 horas** para que se aclimate a la temperatura y a la humedad del ambiente.

Por ultimo, haga una limpieza completa: retire suciedad incrustada, barra o aspire a fondo y termine con un desengrasante adecuado para eliminar ceras, grasas o residuos invisibles que puedan comprometer la adherencia.



BASE ESTABLE



48H ACLIMATACION



LIMPIEZA TOTAL

2 Colocacion

La colocacion define el aspecto final. En sistema autoadhesivo, retire el protector poco a poco, presente la pieza y vaya alineando mientras avanza. Este gesto permite corregir la direccion, evitar burbujas y asegurar el contacto completo del adhesivo con la base. Presione cada lama para que el conjunto quede compacto y la linea de union se vea limpia.

Si trabaja con cola, aplique el adhesivo en la parte trasera y en el suelo, respetando el tiempo de espera indicado por el fabricante antes de asentar la pieza. En ambos sistemas, es preferible avanzar por tramos y no cubrir toda la superficie de una vez. Asi mantiene mejor la alineacion, controla el ritmo de juntas y resuelve con mas precision los encuentros con paredes, marcos y otros obstaculos.

Colocar bien no es solo pegar: es sostener una lectura visual coherente en toda la estancia.

3 Remate y cuidado

El remate convierte una colocacion correcta en un acabado premium. Mida el perimetro, marque con lapiz y haga cortes guiados con escuadra y cutter para que los bordes queden rectos, discretos y bien integrados. Antes de fijar de forma definitiva, presente cada pieza para comprobar el ajuste y evitar errores o desperdicio.

Cuando termine, revise uniones, puntos de contacto, alineacion general y limpieza de restos. Esa comprobacion final ayuda a detectar a tiempo pequenas desviaciones o zonas que necesiten mas presion.

Para el mantenimiento posterior, priorice la limpieza en seco con aspirador. Si necesita fregar, utilice solo agua muy controlada, jabon pH neutro y una fregona muy bien escurrida. Evite encharcar la superficie y no use productos agresivos o abrasivos que puedan afectar al acabado o a la adherencia en los bordes.

En resumen: una instalacion bien resuelta se apoya en tres pilares — preparacion impecable, colocacion precisa y remate cuidado. Si la base esta limpia y estable, las piezas se alinean con calma y el mantenimiento posterior es suave, el resultado se ve ordenado, estable y duradero.